

Teclado XAT 2000 LCD



Informações Sobre o Sistema

Zona	Área Protegida
Zona 1	
Zona 2	
Zona 3	
Zona 4	
Zona 5	
Zona 6	
Zona 7	
Zona 8	
Zona 9	
Zona 10	
Zona 11	
Zona 12	
Zona 13	
Zona 14	
Zona 15	
Zona 16	
Zona 17	
Zona 18	



Manual do Usuário Central Intelbrás AMT 4010 SMART

Zona 19	
Zona 20	
Zona 21	
Zona 22	
Zona 23	
Zona 24	
Zona 25	
Zona 26	
Zona 27	
Zona 28	
Zona 29	
Zona 30	
Zona 31	
Zona 32	
Zona 33	
Zona 34	
Zona 35	
Zona 36	
Zona 37	
Zona 38	
Zona 39	
Zona 40	
Zona 41	
Zona 42	
Zona 44	
Zona 45	
Zona 46	
Zona 47	
Zona 48	
Zona 49	
Zona 50	
Zona 51	
Zona 52	
Zona 53	
Zona 54	
Zona 55	
Zona 56	
Zona 57	
Zona 58	
Zona 59	
Zona 60	
Zona 61	
Zona 62	
Zona 63	
Zona 64	

◆ Teclas de Emergência

Tecla 0 = Botão de pânico do teclado

Tecla 5 = Botão de emergência médica do teclado

Tecla 8 = Botão de fogo do teclado



Manual do Usuário Central Intelbrás AMT 4010 SMART

As teclas de emergência são usadas em alarmes monitorados, para acionar uma das teclas o usuário deve apertar o botão correspondente e segurar por 3 segundos.

A tecla fogo correspondente a alarme de incêndio vai acionar uma sirene com toque interrompido e enviar o sinal para o monitoramento.

Já as teclas emergência médica, usada quando precisa de ambulância e pânico usada quando alguém corre perigo, não toca sirene, apenas envia o sinal para o monitoramento.

Nota: A tecla (5 e 8) após ser pressionada ativa a sirene em toques intermitentes, digite o código de acesso do sistema para silenciar a sirene.

Armando o Sistema

Para ativar o sistema é necessário estar com todos os setores fechados, o ícone letra ‘P’ aceso no canto inferior esquerdo indica que o alarme está pronto para ser armado e todos os setores estão fechados.

Digite a senha de usuário e o teclado começa emitir bipes do tempo de saída, quando silenciar os bipes o sistema está ativado.

Exibição de zonas acima da zona 10

É possível visualizar individualmente todas as zonas da central de alarme em grupo de 10 zonas (zonas de 1 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30, de 31 a 40 e de 41 a 50 e de 51 a 60 e de 60 a 64 na central AMT 4010 SMART), para visualizar as zonas individualmente em grupos de 10 respeitando a lógica de quadrado vazio () zona fechada, quadrado preenchido () zona aberta, utilize a tabela a seguir: Fora do modo de programação, digite:

1 + Enter	Estado das zonas de 1 a 10
2 + Enter	Estado das zonas de 11 a 20
3 + Enter	Estado das zonas de 21 a 30
4 + Enter	Estado das zonas de 31 a 40
5 + Enter	Estado das zonas de 41 a 50
6 + Enter	Estado das zonas de 51 a 60
7 + Enter	Estado das zonas de 61 a 64

Para sair do modo de visualização pressione a tecla Apagar

Desarmando o Sistema

Entre pela porta programada com tempo de entrada e saída. Após a abertura da porta o teclado irá emitir **bipes** referente ao tempo para desarmar o alarme. Digite o código de acesso. Se o código de acesso for digitado corretamente o sistema será desarmado..

Caso digite o código errado ou algum número a mais o teclado emitirá um bipe longo, tendo assim que digitar a tecla [Apagar] para limpar e digitar o código novamente.



Manual do Usuário Central Intelbrás AMT 4010 SMART

Armando o sistema particionado .

Sistema particionado é quando em uma única central de alarme o cliente arma e desarma locais independentes como se fosse duas centrais de alarme.

Existem três possibilidades de armar um sistema particionado:

1 Armando as quatro partições A, B, C e D ao mesmo tempo = Com a senha mestre ou usuários liberados para ter acesso as duas partições espere que todos os setores se fechem e digite o código ,vai ser iniciado os bipes de saída e no final dos bipes as duas partições estarão ativadas.

- **Armando somente partição A (Ambiente A)** = Digite ativar + 1 + código ,vai ser iniciado os bipes de saída e no final dos bipes a partição A (Ambiente A) está ativada..

- **Armando somente partição B (Ambiente B)** = Digite ativar + 2 + código ,vai ser iniciado os bipes de saída e no final dos bipes a partição B (Ambiente B) está ativada.

- **Armando somente partição C (Ambiente C)** = Digite ativar + 3 + código ,vai ser iniciado os bipes de saída e no final dos bipes a partição C (Ambiente C) está ativada.

- **Armando somente partição D (Ambiente D)** = Digite ativar + 4 + código ,vai ser iniciado os bipes de saída e no final dos bipes a partição D (Ambiente D) está ativada.

OBS: Quando uma senha mestre ou senha de um usuário liberado para as quatro partições for digitada com o sistema ativado as quatro partições serão desarmadas.

Desarmando o Sistema particionado.

Entre pelas portas programadas com tempo de entrada e saída. Após a abertura da porta o teclado irá emitir **bipes** referente ao tempo para desarmar o alarme.

- **Desarmando as quatro partições A, B, C e D ao mesmo tempo** = Digite apenas a senha e as quatro partições A, B ,C e D serão desarmadas.

- **Desarmando somente partição A (Ambiente A)** = Digite ativar + 1 + senha e a partição A (Ambiente A será desarmada.

- **Desarmando somente partição B (Ambiente B)** = Digite ativar + 2 + senha e a partição B (Ambiente B será desarmada.

- **Desarmando somente partição (Ambiente C)** = Digite ativar + 3 + senha e a partição C (Ambiente C será desarmada.

- **Desarmando somente partição D (Ambiente D)** = Digite ativar + 4 + senha e a partição D (Ambiente D será desarmada.



Manual do Usuário Central Intelbrás AMT 4010 SMART

Códigos de acesso

O código de acesso é utilizado para armar e desarmar o sistema. É permitido, a utilização de até 60 códigos de usuário..

Somente o **código mestre posição 00**, pode criar ou modificar os códigos de acesso. O código mestre é criado pelo vendedor junto ao cliente, e depois de criado tal código mestre, a empresa ALERTA não mais terá ACESSO PARA ARMAR E DESARMAR O SISTEMA.

Todos os códigos devem ser gravados com **4 dígitos** .

Posição 00 = Código mestre. 1234 - Fábrica

Posição 61 = Coação

Posições de 01 a 60 = Usuários do sistema

Programando Códigos de Acesso

◆ Criando Senha Mestre

Para programar a senha mestre digite:

Enter + Senha mestre + Enter + 20 + Posição 00 + Senha nova 4 dígitos + Enter

Para sair do modo de programação digite a senha mestre.

◆ Criando Códigos Auxiliares

Podem ser programados até 60 códigos de usuário, lembrando que a **posição 00 é senha mestre e posições 61 é para código de coação.**

Para programá-los, digite:

Enter + Senha mestre + Enter + 20 + Posição de 01 a 60 + Senha nova de 4 dígitos + Enter

Se já existe um código de acesso na posição, ele será substituído pelo novo número.

Para sair do modo de programação digite enter

◆ Apagando Códigos Auxiliares

Para apagar um código digite:

Enter + Senha mestre + Enter + 20 + Posição de 01 a 60 + Enter + Senha mestre (Irá aparecer hora e data)

Esta função não apaga a senha mestre.

Para sair do modo de programação digite senha mestre.



Manual do Usuário Central Intelbrás AMT 4010 SMART

Sistemas Particionados:

A central Intelbrás AMT 4010 SMART permite que o sistema seja dividido em 4 partições, como se fosse 4 sistemas independentes.

Obs: Cada partição pode ter o seu tempo independente de entrada ou saída

Criando códigos e atributos de partição.

Permissões das senhas

As senhas secundárias podem ser habilitadas para as seguintes funções:

- Partição A: em sistemas não particionados, as senhas habilitadas para esta função podem ativar o sistema em modo completo ou em modo noturno. Em sistemas particionados, as senhas terão permissão para ativar apenas a Partição A.
- Partição B: esta configuração só é válida em sistemas particionados e as senhas selecionadas terão permissão para ativar apenas a Partição B.
- Partição C: esta configuração só é válida em sistemas particionados e as senhas selecionadas terão permissão para ativar apenas a Partição C.
- Partição D: esta configuração só é válida em sistemas particionados e as senhas selecionadas terão permissão para ativar apenas a Partição D.

Obs.: é possível habilitar uma senha para ativar as quatro partições.

- Permissão para somente ativar: as senhas selecionadas poderão ativar o sistema, mas não terão permissão para desativar.
- Anulação temporária: inicialmente, somente a senha master tem permissão para executar o cancelamento temporário de zonas (bypass), as senhas selecionadas para esta função terão permissão para cancelar zonas no momento da ativação do sistema.

Para fornecer permissão às senhas secundárias entre no modo de programação com a senha master e digite:

Permissões das senhas (Programação com a senha máster)

Enter + 2 + P + G + Enter + selecione as senhas do grupo+ Enter

Onde:

P = Partição

1 = Partição A

2 = Partição B



Manual do Usuário Central Intelbrás AMT 4010 SMART

3 = Partição C
4 = Partição D
5 = Somente ativa
6 = Permite usuário inibir zonas

G = Grupo de senhas

0 = senhas 1 a 8
1 = senhas 9 a 16
2 = senhas 17 a 24
3 = senhas 25 a 32
4 = senhas 33 a 40
5 = senhas 41 a 48
6 = senhas 49 a 56
7 = senhas 57 a 60

◆ Criando Código de Coação posição 61 (Código quando cliente é forçado a desarmar o sistema de alarme)

Pode ser programado só 1 código de coação que deve ser passado para todos os usuários.

Para programa-lo, digite:

Enter + Senha mestre + Enter + 20 + posição 61 + senha nova + Enter

Para sair do modo de programação digite enter

Inibição de Zonas

Permite a anulação temporária de uma ou mais zonas, após a desativação da central, as Zonas que estavam anuladas voltarão à configuração normal. Somente o usuário da senha mestre e os usuários com permissão para by-pass (inibir zonas) podem anular temporariamente uma zona.

Anular + zona com dois dígitos + Anular + senha de usuário

1. Com o sistema desativado e fora do modo de programação, pressione a tecla Anular;
2. Digite os números das zonas que deseja desativar, sempre com dois dígitos (por exemplo, para desativar as zonas 3, 4 e 10, digite 03, 04 e 10);
- 3 Pressione a tecla Anular novamente;
4. Após pressionar a tecla Anular pela segunda vez, as zonas serão exibidas sequencialmente.
5. Digite a senha mestre ou uma senha com permissão para anular zonas para ativar a central;


6. Se for digitada uma senha inválida ou sem permissão para anular, a operação será cancelada e o teclado emitirá um bipe longo de erro;

7. Se a senha for aceita, o sistema será ativado e a letra (A) será exibida na mesma linha da data indicando que uma ou mais zonas estão anuladas;

8. Para cancelar a operação, pressione a tecla Anular duas vezes antes de digitar a senha.
Obs.: a senha deve ser digitada no máximo 30 segundos após pressionar a tecla Anular pela segunda vez, caso contrário a operação será cancelada

Verificando Problemas no Sistema



Se o símbolo  estiver piscando significa que tem problema no sistema como falta de energia, telefone, bateria fraca etc...

Para visualizar qual problema está ocorrendo segure a seta para cima por 3 segundos. Será exibido uma mensagem descrevendo o problema.

Caso haja mais de um problema, eles serão exibidos sequencialmente.

Acertar hora do relógio

Enter + Senha + Enter + 400 + HH + MM + SS + Enter

Acertar data

Enter + Senha + Enter + 401 + MM + DD + AA + Enter